

An abstract graphic on the left side of the page, composed of several overlapping, semi-transparent triangles in various shades of grey, creating a star-like or crystalline shape.

Come configurare postazioni esterne DS-KB8112-IM come
principali o estensioni al fine di poter chiamare un solo posto
interno

Come configurare postazioni esterne DS-KB8112-IM come principali o estensioni al fine di poter chiamare un solo posto interno

Step 1: Aggiunta dispositivi all'IVMS-4200

Cliccare sul pulsante “+ Aggiungi” per aggiungere tutte le postazioni interne ed esterne al client, accertandosi di essere all'interno della stessa classe di rete.

+ Aggiungi Modifica Elimina Configurazione Remota			
Tipo Disposi...	Nickname	Modalità co...	Parametri di rete
Stazione po...	Esterno Master	TCP/IP	192.168.10.225:8000

Step 2: Configurazione postazione esterna principale

Scegliere la postazione esterna principale ed accedere alle impostazioni cliccando sul tasto “**configurazione remota**”.

Nel nuovo menù che verrà visualizzato, accedere al sottomenu “**Configurazione ID**” nella sezione “**Interfono**” ed impostare il dispositivo come mostrato in foto accertandosi che l'ultimo valore indicato come **N.** (numero dispositivo) sia impostato come **0** (valore che indica la postazione esterna principale)

Configurazione Remota

System (Sistema)

Interfono

Configurazione ID

Parametri temporali

Controllo ascensore e accessi

Ingresso/uscita IO

Volume in ingresso/uscita

Componi

Motion Detection

Modo Funzionamento

Configurazione dei numeri di sala

Configurazione N. dispositivo

Tipo Dispositivo:

Stazione porta (serie V)

N. progetto:

1

N. community:

1

N. edificio:

1

N. piano:

1

N.:

0

Salva

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Step 3: Configurazione postazioni esterne secondarie

Accedendo alla configurazione remota delle altre postazioni esterne e selezionando il sottomenu **"Configurazione ID"** del menu **"Interfono"**, impostare all'ultimo campo **N.** il valore che andrà ad identificare il numero delle postazioni esterne aggiuntive e procedere cliccando sul tasto **Salva**.

Nota importante: ad ogni postazione esterna principale è possibile associare fino ad 8 postazioni esterne secondarie, perciò la prima postazione esterna secondaria avrà valore n°1, la seconda valore 2 e così via.

La modifica imporrà il riavvio del dispositivo. Al riavvio, bisognerà terminare la procedura, ritornando nel menu configurazione, ed accedere al sottomenù **"configurazione di rete collegata"** presente nel menù **"Rete"** ed impostare alla voce **"Indirizzo IP stazione porta (principale)"** l'indirizzo IP della postazione esterna principale:

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Step 4: Configurazione postazione interna

Accedendo alla configurazione remota della postazione interna, accedere al sottomenu "Configurazione ID" posto all'interno del menù "Interfono" accertandosi che nel campo "N. stanza" vi sia un valore univoco compreso tra il valore 1 ed il 9999. Al termine delle modifiche confermare le impostazioni eseguite premendo il pulsante "Salva".

Configurazione dei numeri di sala

Configurazione N. dispositivo

Tipo Dispositivo: Stazione indoor

N. stanza: 151

Salva

Successivamente, accedendo al sottomenù "configurazione di rete collegata" posto all'interno del menu "rete", inserire nel campo "Indirizzo IP stazione porta (principale)" l'indirizzo IP della postazione esterna principale e confermare premendo il tasto "Salva".

Configurazione dei parametri di rete e Sip

Configurazione di rete collegata

Tipo Dispositivo: Stazione indoor

Indirizzo IP stazione master: 0.0.0.0

Indirizzo IP stazione porta (principale): 192.168.10.225

Indirizzo IP server SIP: 0.0.0.0

Indirizzo IP pannello di controllo di sicurezza: 0.0.0.0

N. porta pannello di controllo di sicurezza: 0

Tipo stazione porta principale: Stazione porta princip...

Modalità connessione di rete: Stessa LAN

Salva

Il sistema è ora pronto e tutte le postazioni esterne (principale e secondarie) chiameranno la stessa postazione interna.

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com