

## TVCC – COME CONFIGURARE IL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA WI-FI

## Descrizione:

In questo documento vengono descritte le operazioni necessarie per configurare correttamente il nuovo kit di videosorveglianza Wi-Fi, costituito da 1 nvr DS-7104NI-K1 / W/M e 4 telecamere DS-2CV1021G0-IDW1.

## **Configurazione:**

L'aggiunta delle telecamere wifi (incluse nel kit) nell'nvr avviene in maniera automatica, subito dopo aver attivato il registratore.

Il principio di acquisizione delle telecamere è simile a quanto avviene per gli NVR dotati di porte PoE. Dopo averle collegate agli ingressi PoE e averle riconosciute, l'NVR attiva le telecamere assegnando loro un indirizzo IP ed una password, la stessa adottata dal registratore. Questo stesso procedimento avviene anche per l'nvr Wi-Fi.

L'nvr riconosce il segnale wireless proveniente dalle 4 telecamere appartenenti al kit, le attiva e assegna loro un indirizzo IP ed una password, aggiungendole contestualmente ai propri canali.

HI	<b>KVISION</b>	Vista live	Playback	Configurazione						
Ţ	Locale	TIC IP								
	System (Sistema) IP telecamera				Aggiungi Modifica Elimina Aggiungi Protocol Attivazione					
	Impostazioni sistema	D Nun	n Canale Nome 1	Ic Indirizzo IP	Nr. canale	Porta Gestione	Sicurezza	Stato	Protocollo	Connetti
	Manutenzione		D1 Camera	01 192.168.254.203	1	8000	Forte	Online	HIKVISION	
	Sicurezza		D2 Camera	01 192.168.254.200	1	8000	Forte	Online	HIKVISION	
	Gestione Telecamere		D3 Camera	01 192.168.254.201	1	8000	Forte	Online	HIKVISION	
	Gestione Utenti		D4 Camera	01 192.168.254.202	1	8000	Forte	Online	HIKVISION	
O	Rete									
Q.	Video e audio									
14	Immagine									
Ē	Evento									
B	Memorizzazione									



**NOTA:** qualora tutti i dispositivi, nvr e telecamere wifi del kit, venissero resettati a default, il procedimento di attivazione e aggiunta delle telecamere non avverrà più in modo automatico ma richiederà una configurazione manuale da parte dell'utente, eseguibile solo da GUI locale.

Tale configurazione manuale può essere effettuata con l'ausilio della Procedura Guidata (WIZARD), scorrendo in sequenza le schermate di configurazione che vengono proposte sul monitor, dopo l'avvio del registratore.

STEP 1: selezionare la lingua desiderata e cliccare su "Avanti" (Next).

STEP 2: dalla schermata denominata *GENERALE*, impostare data e ora e relativi parametri. Quindi cliccare su "*Avanti*" (Next).

STEP 3: denominata *PROCEDURA GUIDATA* è quella che utilizzeremo per attivare ed aggiungere automaticamente le telecamere:



Per eseguire quanto sopraindicato, cliccare sul tasto "*Wi-Fi Match*" ed attendere 120 secondi. Durante questo periodo di tempo l'nvr ricercherà le telecamere wi-fi inattive, le attiverà e le aggiungerà ai propri canali in maniera automatica.

È possibile utilizzare la funzione "*Wi-Fi Match*" anche al di fuori dalla Procedura Guidata. Dalla vista live del nvr, cliccare con il tasto destro del mouse all'interno di uno dei riquadri e selezionare la voce "*Wi-Fi Match*":





